



CTCSS 48 CHANNEL FREQUENCY CHART FOR AE 6690
CTCSS 48 Subtone Code Frequenzliste für AE 6690

CH	FREQ	CH	FREQ	CH	FREQ	CH	FREQ
1	67.0	13	103.5	25	156.7	37	241.8
2	71.9	14	107.2	26	162.2	38	250.3
3	74.4	15	110.9	27	167.9	39	*62.5
4	77.0	16	114.8	28	173.8	40	*64.7
5	79.7	17	118.8	29	179.9	41	*69.3
6	82.5	18	123.0	30	186.2	42	*159.8
7	85.4	19	127.3	31	192.8	43	*183.5
8	88.5	20	131.8	32	203.5	44	*189.9
9	91.5	21	136.5	33	210.7	45	*196.6
10	94.8	22	141.3	34	218.1	46	*199.5
11	97.4	23	146.2	35	225.7	47	*206.5
12	100.0	24	151.4	36	233.6	48	*229.1

STANDARD 38 CHANNEL +10 CHANNEL (* MARKED)

Kanäle 39 bis 48 sind zusätzlich eingefügte Frequenzen, die nur im AE 6690 vorhanden sind und die in anderen Geräten möglicherweise nicht schaltbar sind. Nur die Codes 1 bis 38 sind international genormt!